



# GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Haal de Wensballon voorzichtig uit de verpakking. Houd de ballon vast bij de bamboe ringen. Vouw de twee ringen van elkaar af en zorg dat de drie verbindings stukken helemaal recht zijn uitgeklappt. De twee ringen moeten nu niet meer in mekaar kunnen buigen.
2. Vul de Wensballon met lucht door hem zachtjes heen en weer te wiegen. Pas op dat het papier van de Wensballon niet scheurt of anderszins beschadigd.
3. Laat de Wensballon alleen buiten op. Doe dit met tenminste twee volwassen personen. Eén persoon houdt de Wensballon vast bij de buitenste bamboe ring en houdt het papier weg van de brander, de andere persoon steekt de brander aan.
4. Wacht tot de brander rondom geheel brandt. Draai nu de Wensballon met twee personen voorzichtig om. Wacht nu tot de Wensballon zich helemaal heeft gevuld met warme lucht. Reken daarbij op minimaal 90 seconden.
5. U voelt vanzelf dat de Wensballon gaat "trekken" op dit punt kunt u de Wensballon loslaten en zal deze opstijgen.

## Laat de Wensballon niet op indien:

- Bij een windkracht van meer dan 2 Beaufort.
- Bij regen of zeer vochtige lucht (bijvoorbeeld mist)
- In een periode van droogte.
- Door personen jonger dan 18 jaar.
- Binnenshuis.
- Binnen een straal van 15 kilometer van (zweef) vliegvelden.
- Wanneer er een object aan is bevestigd.
- Wanneer het papier van de Wensballon beschadigd is.
- In de omgeving van hoge objecten (huizen, bomen etc. houd minimaal 2 keer de hoogte van het object als afstand).

## Het wordt aanbevolen om:

- De Wensballon met 2 personen op te laten.
- Een wachttijd van 1,5 tot 2 minuten in acht te nemen alvorens de Wensballon, na aansteken, los te laten.
- De Wensballon zo lang mogelijk na te kijken zodat bij gevaar nog kan worden ingegrepen.

## Opmerking:

Deze ballon is gemaakt van brandwerend papier. Dit neemt niet weg dat de ballon met zorg moet worden behandeld. Als het brandwerend papier wordt blootgesteld aan vlammen wordt het zwart en vlokkig. Gebruik geen beschadigde ballonnen. Hang geen voorwerpen of extra gewicht aan de ballon. Stel de ballon niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht, dit kan de wax van de brander doen smelten en op het papier van de ballon terecht komen.



## Wat u verder nog moet weten:

De importeur nog de verkoper van dit product kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden voortvloeiend uit het onjuist gebruik van de Wensballon. Lees dus altijd eerst de waarschuwingen en gebruiksaanwijzing. Laat bij twijfel over het juiste gebruik de Wensballon niet op!

[www.ufoballon.nl](http://www.ufoballon.nl)

